

Koicoating Bedienungsanleitung

Produktpalette:

- **Koicoating Eimer Set inklusive Zubehör (Handschuhe, Pinsel, Roller inkl. Rollen, Adhesal Kleber) und CD (Demonstrationsvideo)**
- **Koicoating Rolle**
- **Koicoating CD (Demonstrationsvideo)**
- **Koicoating Glasfiber (für 4,5m² Putz)**
- **Koicoating Adhesif (für 13m² und 65m²)**
- **Koicoating Grundierung (für 5m², 10m² und 20m²)**
- **Koicoating Farbe schwarz und moosgrün (für 5m²)**

Anwendungsreihenfolge:

1. Zuerst wird die Sohle des Teiches gegossen und die Wände werden mit Kellersteinen oder Hohlkammersteinen gemauert.
2. Beim Putz auftragen sorgt eine Gewebe dafür, dass eine bessere Haftung auf dem Untergrund gewährleistet ist und keine Risse beim Setzen entstehen. Wenn Sie **Koicoating Glasfiber** mit in den Putz geben, wird dieser flexibler und die Chance verringert sich, dass dieser reißt. **Tragen Sie einen Sperrputz auf Ihr Becken auf oder vermischen Sie einen Sperrschutz in Ihren Putz. Dieser sorgt dafür, dass kein Grund- Regenwasser von außen in den Teich gelangen kann und Ihnen gegen die Folie drückt.**
 - a. Unser Glasfiber genügt für 4,5m² Putz. Vermischen Sie das Glasfiber zuerst mit dem Wasser, danach geben Sie den Putz hinzu.
 - b. Befeuchten Sie die Wand, bevor Sie den Putz auftragen.
 - c. Flächen verputzen und glatt streichen, danach mit einem nassen Schwamm die Oberfläche etwas anrauen.
 - d. Die Glasfaserreste können Sie mit einem Gasbrenner (ab € 20 in jedem Baumarkt erhältlich) abbrennen, damit sich die Koi nicht an scharfen Kanten verletzen können.
 - e. Den Putz abschmiegeln.
 - f. Materialfremde Einläufe wie PVC-Rohre, Flansche, Bodenabläufe, Strahler sowie Kanten versehen Sie zwischen Putz und Material mit einer gleichmäßigen Schicht **Adhesal Spezialkleber**. Dadurch entsteht eine Verbindung von diesem Material zum Putz. Dieser Arbeitsschritt verhindert Rissbildungen und unterstützt die Abdichtung.
 - g. Lassen Sie den Putz trocknen, bis keine dunklen Stellen mehr in den Fugen zu sehen sind (3-5 Tage).
3. Bringen Sie nun **Koicoating Adhesif** gleichmäßig mit der Rolle auf den Putz auf. Dieses kostengünstige Produkt sorgt dafür, dass die Grundierung ordnungsgemäß trocknen kann und nicht zu sehr oder zu schnell in die Wand einzieht. **24 Stunden trocknen lassen.**

4. Nun kann mit dem Auftragen der **ersten Lage** begonnen werden:
 - a. Schütteln Sie beide Behälter (1-1 Pulver, 1-2 Milch) gut durch.
 - b. Vermischen Sie beide Komponenten sorgfältig in einem Eimer mit einer Bohrmaschine & Quirl (Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde, bitte nur so viel anmischen, wie Sie in dieser Zeit verarbeiten können).
 - c. Tragen Sie die erste Lage mit einer kurzflorigen Walze (kein Schaum- oder Kunststoff) vertikal und horizontal auf die Wände und den Boden auf, so dass der Putz gut abgedeckt ist.
 - d. Streichen Sie alle Ecken, Kanten und Übergänge mit einem Pinsel nach. **48 Stunden trocknen lassen.**
5. Jetzt kann die **zweite Lage** aufgetragen werden:
 - a. Schütteln Sie beide Behälter (2-1 Farbe, 2-2 Härter) gut durch.
 - b. Vermischen Sie beide Komponenten wieder sorgfältig in einem Eimer mit einer Bohrmaschine & Quirl (Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten, bitte nur so viel anmischen, wie Sie in dieser Zeit verarbeiten können).
 - c. Tragen Sie die zweite Lage mit einer kurzflorigen Walze (kein Schaum- oder Kunststoff) vertikal und horizontal auf die Wände und den Boden auf, so dass der Untergrund gut abgedeckt ist.
 - d. Streichen Sie alle Ecken, Kanten und Übergänge mit einem Pinsel nach.
6. Nach **48 Stunden Wartezeit** ist Ihr Teich einsatzbereit.

Wichtige Hinweise:

- Verarbeitungstemperatur **ab 5°C**
- Beim Verarbeiten aller Komponenten empfiehlt es sich, Schutzkleidung und Handschuhe zu tragen.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung(vor allem im Sommer)
- Verarbeiten Sie beide Lagen regenwassergeschützt.
- Wenn Sie Koicoating in einer Filterkammer einsetzen, in der HEL-X benutzt wird, lassen Sie die Farbe 4 Wochen austrocknen und sichern die Wände mit Lichtstegplatten ab, damit das HEL-X die Farbe nicht abschmirgelt.
- Auch in der Schwimmbadbenutzung (Chlor) 4 Wochen aushärten lassen.